

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

MANUAL GRAIN GRINDER

MODEL:BST-500G1Z/BST-500G1/BST-500D1Z

MODEL:BST-500G1Z/BST-500G1/BST-500D1Z



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

IMPORTANT ASSURANCE

WARNING: Before operating this device, please read this instruction manual completely and keep it handy for future reference. Always follow basic safety precautions when using these devices. These include:
1. Do not allow children younger than 14 years old to use the machine. This product may only be used or maintained by children 14 years of age or older, individuals with reduced physical, sensory, or mental capacities, or unskilled individuals with adequate adult supervision. Children must not

play with the device.

2. For optimal operation and service life of the device, please follow the instructions.

3. The use of accessories or modifications not provided by the manufacturer may cause hazards. This product must only be used for its intended purpose and in the manner indicated in the instructions. All other types of use shall be considered inappropriate and hazardous. The manufacturer shall not be responsible for any improper or incorrect use and installation damage.

4. Do not put your fingers or other objects into the hopper while it is in operation.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

ASSEMBLY INSTRUCTIONS



1.Hopper

2.Plastic guard (options)

3.Adjustment shaft

4. Rubber protection

5.Fixed attachment

6. Wood handle

OPERATION INSTRUCTIONS

- Before using your Grain Grinder for the first time, wash all parts and dry thoroughly.
- After using the product, disassemble completely, then wash and dry thoroughly. This removes food particles which otherwise could produce bad odor and possible deterioration to the product.
- AS a basic Safety measure DO NOT PLACE FINGERS IN THE MILL HOPPER WHEN PROCESSING GRAIN.



Part Number:

- | | | |
|--------------|------------------|----------------------|
| 1. Eye screw | 2. Handle | 3. Hopper |
| 4. Body | 5. Milling plate | 6. Cover |
| 7. Wing nut | 8. Wing screw | 9. Rubber protection |

Installation method:

1. Mount body (4) on table edge with rubber foot pad (9) and tighten with screw.
2. Insert worm (5) into opening on front of corn mill body.

3. Attach mounting bracket to body front part using wing nuts (7) in order to fix together both grinder
4. Attach handle (2) to backside of body using eye screw (1) and tighten. Mount hopper (3) to top of body and twist in clockwise direction.
5. Turn large threaded screw on front of mounting bracket in clockwise direction and tighten wing nut on wing screw for adjustment.

TROUBLESHOOTING

Problems	Reason	Solution
The grinding handle is stuck and cannot rotate.	<ol style="list-style-type: none"> 1. A hard object (such as a stone or metal) has entered the grinding chamber. 2. The residual grain powder from the previous use has become damp and compacted, sticking to the grinding disc. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stop immediately, slowly unscrew the handle in the opposite direction, and remove and clean the foreign objects. 2. Open the grinding machine, thoroughly clean the grinding disc and the chamber with a dry brush.
The fuselage is shaking and the connections are loose.	<ol style="list-style-type: none"> 1. The screws or clamping devices on the body are loose. 2. The grinding machine is not securely fixed on the tabletop. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check and tighten all the screws at the connection points. 2. Ensure that the grinding machine is securely fixed on a thick and level work surface using the base fixture or suction cups.
Uneven grit size	<ol style="list-style-type: none"> 1. The gaps between the grinding discs are uneven. 2. Excessive single-time feeding or too fast feeding 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adjust or inspect the installation of the grinding disc to ensure consistent gaps around it.

	<p>speed causes blockage.</p> <p>3. The degree of grain dryness is inconsistent (such as being damp).</p>	<p>2. Gradually and evenly add the grains, avoiding blockage.</p> <p>3. Ensure that the grains to be ground are completely dry.</p>
<p>The handle rotates with an extremely heavy resistance.</p>	<p>1. The adjustment of thickness is too tight, resulting in high friction resistance of the grinding disc.</p> <p>2. Grind grains with high oil content or that are damp.</p>	<p>1. Appropriately increase the gap size to reduce the resistance.</p> <p>2. Only grind the dry, low-oil-content grains, or mix them.</p>
<p>Low flour output and low efficiency</p>	<p>1. The gap between the grinding disc is too small, and it is clogged with fine powder.</p> <p>2. The grinding disc is worn out.</p>	<p>1. Turn the adjustment knob to a coarser setting. Run it for a while to remove the remaining powder, then adjust it back to the desired coarseness.</p> <p>2. Replace the new grinding disc.</p>

CLEAN AND MAINTENANCE

1. After each use, the unit should be thoroughly washed in hot soapy water and dried thoroughly utilizing cloth or towel.
2. A light coating of vegetable oil should be applied for preservation of metallic finish.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 P.R. China

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com+49 69332967674



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

BROYEUR À GRAINS MANUEL

MODÈLE : BST-500G1Z/BST-500G1/BST-500D1Z

MODÈLE : BST-500G1Z/BST-500G1/BST-500D1Z



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.



Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

IMPORTANT ASSURANCE

AVERTISSEMENT : Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire ce mode d'emploi.

Lisez attentivement le manuel et conservez-le à portée de main pour toute consultation ultérieure. Suivez toujours les instructions.

Précautions de sécurité de base lors de l'utilisation de ces appareils.

Celles-ci comprennent :

1. Ne laissez pas les enfants de moins de 14 ans utiliser la machine. Ce produit ne peut être utilisé ou entretenu que par des enfants de 14 ans ou plus, des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou des personnes non qualifiées. Les enfants ne doivent pas jouer avec les enfants sous la surveillance adéquate d'un adulte. appareil.
2. Pour un fonctionnement optimal et une durée de vie maximale de l'appareil, veuillez suivre les instructions.
- 3 . L'utilisation d'accessoires ou de modifications non fournis par le fabricant peut ce produit peut présenter des risques. Il doit être utilisé uniquement aux fins prévues et dans de la manière indiquée dans les instructions. Tout autre type d'utilisation doit être considéré comme inapproprié et dangereux. Le fabricant ne doit pas être responsable de tout dommage causé par une utilisation ou une installation incorrecte ou inappropriée.
- 4 . Ne mettez pas vos doigts ni aucun autre objet dans la trémie pendant son fonctionnement.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

ASSEMBLY INSTRUCTIONS



1. Trémie 2. Protection en plastique (en option) 3. Arbre de réglage
4. Protection en caoutchouc 5. Fixation fixe 6. Poignée en bois

OPERATION INSTRUCTIONS

la première utilisation de votre moulin à grains , lavez et séchez toutes les pièces. soigneusement.

- Après utilisation, démontez complètement le produit, puis lavez et séchez soigneusement. Cela permet d'éliminer les particules alimentaires qui pourraient autrement produire de mauvaises odeurs et détérioration possible du produit.

- Comme mesure de sécurité de base , NE PAS METTRE LES DOIGTS DANS LA TRÉMIE DU MOULIN LORS DU TRAITEMENT DES GRAINS .



Numéro de pièce :

- 1. Vis à œillet
- 2. Poignée
- 3. Pompe
- 5. Corps
- 5. Plaque de fraisage
- 6. Couvercle
- 8. Écrou papillon
- 8. Vis papillon
- 9. Protection en caoutchouc

Méthode d' installation :

1. Fixez le corps (4) sur le bord de la table à l'aide du caoutchouc, pied coussinet (9) et serrer avec une vis.
2. Insérer le ver (5) dans l'ouverture située à l'avant du maïs. Corps du moulin.
3. Fixez le support de montage à la partie avant de la carrosserie. en utilisant des écrous à oreilles (7) afin de fixer ensemble les deux broyeur
4. Fixez la poignée (2) à l'arrière du corps à l'aide de l'œillet. visser (1) et serrer. Monter la trémie (3) jusqu'en haut du corps et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.

5. Tournez la grande vis filetée située à l'avant du support de montage dans le sens horaire et serrez l'écrou papillon sur la vis papillon pour le réglage.

TROUBLESHOOTING

Problèmes	Raison	Solution
<p>La manivelle du broyeur est bloquée et ne peut pas tourner.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Un objet dur (comme une pierre ou du métal) est entré dans la chambre de broyage. 2. La poudre de grain résiduelle de l'utilisation précédente est devenue humide et compacte, collant au disque de broyage. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arrêtez immédiatement, dévissez lentement la poignée dans le sens inverse, puis retirez et nettoyez les corps étrangers. 2. Ouvrez la machine à broyer, nettoyez soigneusement le disque de broyage et la chambre avec une brosse sèche.
<p>Le fuselage tremble et les connexions sont desserrées.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Les vis ou les dispositifs de serrage sur le corps sont desserrés. 2. La meuleuse n'est pas solidement fixée sur la table. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez et resserrez toutes les vis aux points de connexion. 2. Assurez-vous que la meuleuse est solidement fixée sur une surface de travail épaisse et plane à l'aide du support de base ou des ventouses.
<p>Granulométrie irrégulière</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Les écarts entre les disques de broyage sont irréguliers. 2. Une alimentation 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ajustez ou vérifiez l'installation du disque de meulage pour vous assurer que les espaces autour de

	<p>excessive en une seule fois ou une vitesse d'alimentation trop rapide provoquent une obstruction.</p> <p>3. Le degré de sécheresse des grains est incohérent (par exemple, ils peuvent être humides).</p>	<p>celui-ci sont réguliers.</p> <p>2. Ajouter les grains progressivement et uniformément, en évitant tout blocage.</p> <p>3. Assurez-vous que les grains à mouder soient complètement secs.</p>
<p>La poignée tourne avec une résistance extrêmement forte.</p>	<p>1. Le réglage de l'épaisseur est trop serré, ce qui entraîne une résistance au frottement élevée du disque de meulage.</p> <p>2. Broyer les grains à forte teneur en huile ou qui sont humides.</p>	<p>1. Augmenter l'écart de manière appropriée afin de réduire la résistance.</p> <p>2. Ne mouder que les grains secs à faible teneur en huile, ou les mélanger.</p>
<p>faible rendement en farine et faible efficacité</p>	<p>1. L'écart entre les disques de broyage est trop faible et ils se bouchent avec de la poudre fine.</p> <p>2. Le disque de broyage est usé.</p>	<p>1. Tournez la molette de réglage sur une position plus grossière. Faites fonctionner l'appareil pendant un certain temps pour éliminer la poudre restante, puis ajustez-la à la finesse souhaitée.</p> <p>2. Remplacez le disque de meulage par un nouveau.</p>

CLEAN AND MAINTENANCE

1. Après chaque utilisation, l'appareil doit être soigneusement lavé à l'eau

chaude savonneuse et séché soigneusement à l'aide d'un chiffon ou d'une serviette.

2. Une fine couche d'huile végétale doit être appliquée pour préserver la finition métallique.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 RP Chine

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166
Anaheim

Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com+49 69332967674



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

MANUELLE GETREIDEMÜHLE

MODELL: BST-500G1Z/BST-500G1/BST-500D1Z

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

MANUAL GRAIN GRINDER

MODELL: BST-500G1Z/BST-500G1/BST-500D1Z



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .



Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

IMPORTANT ASSURANCE

WARNUNG: Bitte lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Das Handbuch vollständig lesen und für späteres Nachschlagen griffbereit aufbewahren. Immer befolgen.

Grundlegende Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung dieser Geräte. Dazu gehören:

1. Kindern unter 14 Jahren darf die Maschine nicht benutzt werden. Das Produkt darf nur von Kindern ab 14 Jahren, Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ungeübten Personen verwendet oder gewartet werden. Personen nur unter angemessener Aufsicht von Erwachsenen. Kinder dürfen nicht mit dem/der/den Gerät.
2. Für einen optimalen Betrieb und eine lange Lebensdauer des Geräts befolgen Sie bitte die Anweisungen.
3. Die Verwendung von Zubehör oder Modifikationen, die nicht vom Hersteller vorgesehen sind, kann Gefahren verursachen. Dieses Produkt darf nur für den vorgesehenen Zweck und in der vorgeschriebenen Weise verwendet werden. Die in der Gebrauchsanweisung angegebene Weise. Alle anderen Nutzungsarten sind zu beachten. als ungeeignet und gefährlich angesehen. Der Hersteller darf nicht Für Schäden durch unsachgemäße oder fehlerhafte Verwendung und Installation wird keine Haftung übernommen.
4. Stecken Sie Ihre Finger oder andere Gegenstände nicht hinein den Trichter während des Betriebs.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

ASSEMBLY INSTRUCTIONS



1. Trichter 2. Kunststoffschutz (optional) 3. Verstellwelle
4. Gummischutz 5. Feste Befestigung 6. Holzgriff

OPERATION INSTRUCTIONS

dem ersten Gebrauch Ihrer Getreidemühle sollten Sie alle Teile waschen und trocknen. gründlich.

- Nach Gebrauch das Produkt vollständig zerlegen, anschließend gründlich waschen und trocknen. Dadurch werden Speisereste entfernt, die andernfalls unangenehme Gerüche verursachen könnten. mögliche Verschlechterung des Produkts.
- Als grundlegende Sicherheitsmaßnahme : Stecken Sie beim Verarbeiten von Getreide Ihre Finger nicht in den Mühlentrichter .



Teilenummer :

1. Ösenschraube 2. Griff 3. Trichter
 4. 5. Fräsplatte 6. Abdeckung
 9. Flügelmutter 8. Flügelschraube 9. Gummischutz

Installationsmethode :

1. Montieren Sie den Korpus (4) mit Gummi an der Tischkante. Fuß Unterlegscheibe (9) anbringen und mit der Schraube festziehen.
2. Den Wurm (5) in die Öffnung an der Vorderseite des Maiskolbens einführen. Mühlenkörper.
3. Montagehalterung an der Vorderseite der Karosserie befestigen mit Flügelmutter (7) um beides miteinander zu verbinden Schleifer
4. Befestigen Sie den Griff (2) mithilfe der Öse an der Rückseite des Gehäuses. Schraube (1) anziehen und festziehen. Trichter (3) montieren. Zum oberen Ende des Körpers führen und im Uhrzeigersinn drehen.

5. Drehen Sie die große Gewindeschraube an der Vorderseite der Montagehalterung im Uhrzeigersinn und ziehen Sie die Flügelmutter an der Flügelschraube zur Justierung fest.

TROUBLESHOOTING

Probleme	Grund	Lösung
Der Schleifgriff ist blockiert und lässt sich nicht drehen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ein harter Gegenstand (wie ein Stein oder Metall) ist in die Mahlkammer gelangt. 2. Das vom vorherigen Gebrauch verbliebene Getreidepulver ist feucht und verklebt und klebt an der Mahlscheibe. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sofort anhalten, den Griff langsam in die entgegengesetzte Richtung abschrauben und die Fremdkörper entfernen und reinigen. 2. Öffnen Sie die Schleifmaschine und reinigen Sie die Schleifscheibe und die Kammer gründlich mit einer trockenen Bürste.
Der Rumpf wackelt und die Verbindungen sind locker.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Schrauben oder Klemmvorrichtungen am Gehäuse sind locker. 2. Die Schleifmaschine ist nicht sicher auf der Tischplatte befestigt. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prüfen und ziehen Sie alle Schrauben an den Verbindungsstellen fest. 2. Stellen Sie sicher, dass die Schleifmaschine mit Hilfe der Basishalterung oder Saugnäpfen sicher auf einer dicken und ebenen Arbeitsfläche befestigt ist.
Ungleichmäßige Korngröße	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Abstände zwischen den Schleifscheiben sind 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie die Installation der

	<p>ungleichmäßig.</p> <p>2. Zu häufiges einmaliges Füttern oder eine zu hohe Fütterungsgeschwindigkeit führen zu Verstopfungen.</p> <p>3. Der Trockenheitsgrad des Getreides ist uneinheitlich (es ist beispielsweise feucht).</p>	<p>Schleifscheibe, um sicherzustellen, dass gleichmäßige Spaltmaße um die Scheibe herum vorhanden sind.</p> <p>2. Die Körner nach und nach und gleichmäßig hinzufügen, dabei Verstopfungen vermeiden.</p> <p>3. Stellen Sie sicher, dass das zu mahlende Getreide vollständig trocken ist.</p>
<p>Der Griff lässt sich nur mit extrem hohem Widerstand drehen.</p>	<p>1. Die Dickeneinstellung ist zu eng, was zu einem hohen Reibungswiderstand der Schleifscheibe führt.</p> <p>2. Getreide mit hohem Ölgehalt oder feuchtes Getreide mahlen.</p>	<p>1. Vergrößern Sie den Spalt entsprechend, um den Widerstand zu verringern.</p> <p>2. Nur die trockenen Körner mit niedrigem Ölgehalt mahlen oder mischen.</p>
<p>Geringe Mehlausbeute und geringe Effizienz</p>	<p>1. Der Spalt zwischen den Mahlscheiben ist zu klein und verstopft mit feinem Pulver.</p> <p>2. Die Schleifscheibe ist verschlissen.</p>	<p>1. Drehen Sie den Einstellknopf auf eine gröbere Einstellung. Lassen Sie das Gerät eine Weile laufen, um das restliche Pulver zu entfernen, und stellen Sie es dann wieder auf die gewünschte Körnung ein.</p> <p>2. Die neue Schleifscheibe einsetzen.</p>

CLEAN AND MAINTENANCE

1. Nach jedem Gebrauch sollte das Gerät gründlich mit heißem Seifenwasser gewaschen und anschließend mit einem Tuch oder Handtuch gründlich getrocknet werden.
2. Zum Schutz der metallischen Oberfläche sollte eine dünne Schicht Pflanzenöl aufgetragen werden.

Hersteller: Shanghai muxin muyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 VR China

Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD

NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com+49 69332967674



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

MACINATORE PER CEREALI MANUALE

MODELLO: BST-500G1Z/BST-500G1/BST-500D1Z

MODELLO: BST-500G1Z/BST-500G1/BST-500D1Z



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

IMPORTANT ASSURANCE

ATTENZIONE: Prima di utilizzare questo dispositivo, leggere attentamente le istruzioni

manuale completamente e tenerlo a portata di mano per riferimento futuro.

Seguire sempre

precauzioni di sicurezza di base durante l'utilizzo di questi dispositivi.

Queste includono:

1. Non consentire ai bambini di età inferiore ai 14 anni di utilizzare la macchina. Questo il prodotto può essere utilizzato o sottoposto a manutenzione solo da bambini di età pari o superiore a 14 anni, da individui con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o da persone non qualificate individui con adeguata supervisione di un adulto. I bambini non devono giocare con l' dispositivo.
2. Per un funzionamento e una durata ottimali del dispositivo, seguire le istruzioni.
- 3 . L'uso di accessori o modifiche non forniti dal produttore può causare pericoli. Questo prodotto deve essere utilizzato solo per lo scopo previsto e in secondo le modalità indicate nelle istruzioni. Ogni altro tipo di utilizzo dovrà essere considerato inappropriato e pericoloso. Il produttore non deve essere responsabile di qualsiasi uso improprio o scorretto e di eventuali danni causati dall'installazione.
- 4 . Non mettere le dita o altri oggetti dentro la tramoggia mentre è in funzione.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

ASSEMBLY INSTRUCTIONS



1. Tramoggia 2. Protezione in plastica (opzionale) 3. Albero di regolazione
4. Protezione in gomma 5. Attacco fisso 6. Manico in legno

OPERATION INSTRUCTIONS

- Prima di utilizzare il macinacaffè per la prima volta , lavare tutte le parti e asciugarle completamente.
- Dopo aver utilizzato il prodotto, smontarlo completamente, quindi lavarlo e asciugarlo accuratamente. In questo modo si rimuovono le particelle di cibo che altrimenti potrebbero produrre cattivi odori e possibile deterioramento del prodotto.
- COME misura di sicurezza di base NON METTERE LE DITA NELLA TRAMOGGIA DEL MULINO DURANTE LA LAVORAZIONE DEL CEREALE .



Numero di parte :

1. Vite ad occhiello 2. Maniglia 3. Tramoggia
 7. Corpo 5. Piastra di fresatura 6. C over
 10. Dado ad alette 8. Vite ad alette 9. Protezione in gomma

Metodo di installazione :

1. Montare il corpo (4) sul bordo del tavolo con la gomma piede tampone (9) e serrare con la vite.
2. Inserire il verme (5) nell'apertura sulla parte anteriore del mais corpo del mulino.
3. Fissare la staffa di montaggio alla parte anteriore della carrozzeria utilizzando dadi ad alette (7) per fissare insieme entrambi smerigliatrice
4. Fissare la maniglia (2) alla parte posteriore del corpo utilizzando l'occhiello avvitare (1) e serrare. Montare la tramoggia (3) sulla parte superiore del corpo e ruotare in senso orario.

5. Ruotare la grande vite filettata sulla parte anteriore della staffa di montaggio in senso orario e serrare il dado ad alette sulla vite ad alette per la regolazione.

TROUBLESHOOTING

Problemi	Motivo	Soluzione
<p>La maniglia della macina è bloccata e non può ruotare.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Un oggetto duro (come una pietra o un metallo) è entrato nella camera di macinazione. 2. La polvere di grano residua dell'uso precedente è diventata umida e compatta, attaccandosi al disco di macinazione. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fermarsi immediatamente, svitare lentamente la maniglia nella direzione opposta, rimuovere e pulire gli oggetti estranei. 2. Aprire la macinatrice, pulire accuratamente il disco di macinazione e la camera con una spazzola asciutta.
<p>La fusoliera trema e i collegamenti sono allentati.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le viti o i dispositivi di serraggio sulla carrozzeria sono allentati. 2. La rettificatrice non è fissata saldamente al tavolo. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controllare e serrare tutte le viti nei punti di collegamento. 2. Assicurarsi che la rettificatrice sia fissata saldamente su una superficie di lavoro spessa e piana utilizzando il supporto di base o le ventose.
<p>Grana di granulometria irregolare</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gli spazi tra i dischi abrasivi non sono uniformi. 2. Un'eccessiva 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regolare o ispezionare l'installazione del disco abrasivo per garantire che

	<p>alimentazione singola o una velocità di alimentazione troppo elevata possono causare il blocco.</p> <p>3. Il grado di secchezza del grano non è uniforme (ad esempio è umido).</p>	<p>gli spazi attorno ad esso siano uniformi.</p> <p>2. Aggiungere i cereali gradualmente e uniformemente, evitando ostruzioni.</p> <p>3. Assicurarsi che i chicchi da macinare siano completamente asciutti.</p>
<p>La maniglia ruota opponendo una resistenza estremamente elevata.</p>	<p>1. La regolazione dello spessore è troppo stretta, con conseguente elevata resistenza all'attrito del disco abrasivo.</p> <p>2. Macinare i cereali con un alto contenuto di olio o che sono umidi.</p>	<p>1. Aumentare opportunamente la dimensione dello spazio per ridurre la resistenza.</p> <p>2. Macinare solo i cereali secchi e a basso contenuto di olio oppure mescolarli.</p>
<p>Bassa produzione di farina e bassa efficienza</p>	<p>1. Lo spazio tra i dischi abrasivi è troppo piccolo e ostruito da polvere fine.</p> <p>2. Il disco abrasivo è usurato.</p>	<p>1. Ruotare la manopola di regolazione su un'impostazione più grossolana. Farla funzionare per un po' per rimuovere la polvere residua, quindi regolarla nuovamente fino alla grana desiderata.</p> <p>2. Sostituire il nuovo disco abrasivo.</p>

CLEAN AND MAINTENANCE

1. Dopo ogni utilizzo, l'unità deve essere lavata accuratamente con acqua

calda e sapone e asciugata accuratamente con un panno o un asciugamano.

2. Per preservare la finitura metallica, applicare un leggero strato di olio vegetale.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 Repubblica Popolare Cinese

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com+49 69332967674



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

MOLINILLO DE GRANOS MANUAL

MODELO: BST-500G1Z/BST-500G1/BST-500D1Z

MODELO: BST-500G1Z/BST-500G1/BST-500D1Z



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.



Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

IMPORTANT ASSURANCE

ADVERTENCIA: Antes de utilizar este dispositivo, lea estas instrucciones. manual completo y consérvelo a mano para futuras consultas. Siga siempre Precauciones básicas de seguridad al usar estos dispositivos. Estas incluyen:

1. No permita que los niños menores de 14 años utilicen la máquina. Esto

El producto solo puede ser utilizado o mantenido por niños de 14 años o más, personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o personas sin cualificación. personas con la supervisión adecuada de un adulto. Los niños no deben jugar con el dispositivo.

2. Para un funcionamiento y una vida útil óptimos del dispositivo, siga las instrucciones.

3 . El uso de accesorios o modificaciones no previstas por el fabricante puede causar peligros. Este producto solo debe utilizarse para el propósito previsto y en la forma indicada en las instrucciones. Todos los demás tipos de uso serán considerado inapropiado y peligroso. El fabricante no deberá responsable de cualquier daño causado por un uso indebido o incorrecto o por una instalación inadecuada.

4 . No introduzca los dedos ni otros objetos en la tolva mientras está en funcionamiento.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ASSEMBLY INSTRUCTIONS



1. Tolva 2. Protector de plástico (opciones) 3. Eje de ajuste
4. Protección de goma 5. Fijación fija 6. Mango de madera

OPERATION INSTRUCTIONS

molinillo de granos por primera vez , lave todas las piezas y séquelas. minuciosamente.

- Después de usar el producto, desmóntelo completamente, lávelo y séquelo completamente. Esto elimina las partículas de comida que de lo contrario podrían producir mal olor y posible deterioro del producto.
- COMO medida básica de seguridad, NO COLOQUE LOS DEDOS EN LA TOLVA DEL MOLINO CUANDO PROCESE GRANOS .



Número de pieza :

1. Tornillo de ojo 2. Mango 3. Tolva
8. Cuerpo 5. Placa de fresado 6.C over
11. Tuerca de mariposa 8.Tornillo de mariposa 9. Protección de goma

Método de instalación :

1. Monte el cuerpo (4) en el borde de la mesa con goma. pie almohadilla (9) y apriete con el tornillo.
2. Inserte el gusano (5) en la abertura en la parte delantera del maíz. cuerpo del molino.
3. Fije el soporte de montaje a la parte delantera de la carrocería. usando tuercas de mariposa (7) para arreglar juntos ambos amoladora
4. Fije el mango (2) a la parte trasera del cuerpo usando el ojo. Atornillar (1) y apretar. Montar la tolva (3) hasta la parte superior del cuerpo y girar en el sentido de las agujas del reloj.
5. Gire el tornillo roscado grande en la parte delantera del soporte de montaje en el sentido de las agujas del reloj y apriete la tuerca de mariposa en el tornillo de mariposa para ajustar.

TROUBLESHOOTING

Problemas	Razón	Solución
El mango de molienda está atascado y no puede girar.	<ol style="list-style-type: none">1. Un objeto duro (como una piedra o un metal) ha entrado en la cámara de molienda.2. El polvo de grano residual del uso anterior se ha humedecido y compactado, pegándose al disco de molienda.	<ol style="list-style-type: none">1. Deténgase inmediatamente, desenrosque lentamente el mango en la dirección opuesta y retire y limpie los objetos extraños.2. Abra la rectificadora, limpie bien el disco de rectificado y la cámara con un cepillo seco.
El fuselaje tiembla y las conexiones están sueltas.	<ol style="list-style-type: none">1. Los tornillos o dispositivos de sujeción del cuerpo están flojos.2. La rectificadora no está	<ol style="list-style-type: none">1. Compruebe y apriete todos los tornillos en los puntos de conexión.2. Asegúrese de que la

	<p>fijada de forma segura sobre la mesa.</p>	<p>amoladora esté fijada de forma segura sobre una superficie de trabajo gruesa y nivelada utilizando la base de fijación o ventosas.</p>
<p>Tamaño de grano desigual</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Los espacios entre los discos de molienda son desiguales. 2. La alimentación excesiva en una sola toma o una velocidad de alimentación demasiado rápida provocan bloqueos. 3. El grado de sequedad del grano es inconsistente (por ejemplo, húmedo). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ajuste o inspeccione la instalación del disco de esmerilado para garantizar que haya espacios uniformes a su alrededor. 2. Agregue los granos de manera gradual y uniforme, evitando que se obstruyan. 3. Asegúrese de que los granos a moler estén completamente secos.
<p>El mango gira con una resistencia extremadamente fuerte.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. El ajuste del espesor es demasiado estricto, lo que genera una alta resistencia a la fricción del disco de pulido. 2. Moler granos con alto contenido de aceite o que estén húmedos. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aumente adecuadamente el tamaño del espacio para reducir la resistencia. 2. Muela únicamente los granos secos con bajo contenido de aceite, o mézclelos.
<p>Baja producción de harina y baja eficiencia.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. El espacio entre los discos de molienda es demasiado pequeño y está obstruido con polvo fino. 2. El disco de amolar está 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gire la perilla de ajuste a una configuración más gruesa. Déjela funcionar un rato para eliminar el polvo restante y luego vuelva a ajustarla a la

	desgastado.	granulometría deseada. 2. Reemplace el nuevo disco de molienda.
--	-------------	--

CLEAN AND MAINTENANCE

1. Después de cada uso, la unidad debe lavarse bien con agua caliente y jabón y secarse completamente con un paño o toalla.
2. Se debe aplicar una capa ligera de aceite vegetal para conservar el acabado metálico.

Fabricante: Shanghai muxin muyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 RP China

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com+49 69332967674



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

RĘCZNY MŁYNEK DO ZBOŻA

MODEL: BST-500G1Z/BST-500G1/BST-500D1Z

MODEL: BST-500G1Z/BST-500G1/BST-500D1Z



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.



Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

IMPORTANT ASSURANCE

OSTRZEŻENIE: Przed użyciem tego urządzenia należy przeczytać niniejszą instrukcję
Przeczytaj instrukcję w całości i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości. Zawsze postępuj zgodnie z nią.
podstawowe środki ostrożności podczas korzystania z tych urządzeń.
Należą do nich:

1. Nie należy pozwalać dzieciom poniżej 14 roku życia na korzystanie z urządzenia.

Produkt może być używany lub konserwowany wyłącznie przez dzieci w wieku 14 lat lub starsze, osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej albo osoby niewykwalifikowane. osoby pod odpowiednim nadzorem osoby dorosłej. Dzieci nie mogą bawić się urządzenie.

2. Aby zapewnić optymalną obsługę i długi okres użytkowania urządzenia, należy stosować się do instrukcji.

3 . Stosowanie akcesoriów lub modyfikacji niedostarczonych przez producenta może powodować zagrożenia. Produkt ten należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i w sposób wskazany w instrukcji. Wszystkie inne rodzaje użytkowania będą uważane za niewłaściwe i niebezpieczne. Producent nie powinien nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek niewłaściwe lub nieprawidłowe użycie oraz uszkodzenia powstałe w wyniku instalacji.

4 . Nie wkładaj palców ani innych przedmiotów do zasobnika podczas jego działania.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

ASSEMBLY INSTRUCTIONS



1. Zasobnik 2. Osłona plastikowa (opcje) 3. Wałek regulacyjny
4. Osłona gumowa 5. Mocowanie stałe 6. Uchwyt drewniany

OPERATION INSTRUCTIONS

pierwszym użyciem młynka do ziarna należy umyć wszystkie części i wysuszyć je. dokładnie.

- Po użyciu produktu należy go całkowicie rozłożyć, a następnie dokładnie umyć i wysuszyć. Dzięki temu usuniesz resztki jedzenia, które w przeciwnym razie mogłyby powodować nieprzyjemny zapach i możliwe pogorszenie jakości produktu.

- Jako podstawowe środki bezpieczeństwa **NIE WKŁADAJ PALCÓW DO LEJU MŁYNA PODCZAS PRZETWARZANIA ZIARNA .**



Numer części :

1. Śruba oczkowa 2. Uchwyt 3. Zasobnik
 9. Korpus 5. Płyta frezarska 6.C na
 12.Nakrętka motylkowa 8. Śruba motylkowa 9. Osłona gumowa

Metoda instalacji :

1. Zamontuj korpus (4) na krawędzi stołu za pomocą gumy stopa podkładkę (9) i dokręć śrubą.
2. Włóż ślimaka (5) do otworu z przodu kukurydzy korpus młyna.
3. Zamontuj wspornik montażowy do przedniej części nadwozia za pomocą nakrętek skrzydełkowych (7) aby naprawić oba razem szlifierka
4. Przymocuj uchwyt (2) do tylnej części korpusu za pomocą oczka śrubę (1) i dokręć.Zamontuj zasobnik (3) do górnej części ciała i przekręć w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

5. Obróć dużą śrubę gwintowaną z przodu uchwyty montażowego w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i dokręć nakrętkę motylkową na śrubie motylkowej, aby dokonać regulacji.

TROUBLESHOOTING

Problemy	Powód	Rozwiązanie
<p>Uchwyt szlifierski jest zablokowany i nie można go obrócić.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Do komory mielącej dostał się twardy przedmiot (np. kamień lub metal). 2. Resztki proszku zbożowego z poprzedniego użycia stały się wilgotne i zbite, przyklejając się do tarczy szlifierskiej. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Natychmiast zatrzymaj się, powoli odkręć uchwyt w przeciwnym kierunku, wyjmij i wyczyść obce przedmioty. 2. Otwórz szlifierkę, dokładnie wyczyść tarczę szlifierską i komorę suchą szczotką.
<p>Kadłub się trzęsie, a połączenia są luźne.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Śruby lub elementy mocujące na korpusie są luźne. 2. Szlifierka nie jest solidnie zamocowana na blacie stołu. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawdź i dokręć wszystkie śruby w punktach połączeń. 2. Upewnij się, że szlifierka jest solidnie zamocowana na grubej i równej powierzchni roboczej za pomocą uchwyty bazowego lub przysawek.
<p>Nierównomierny rozmiar ziarna</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Odstępy między tarczami szlifierskimi są nierównomierne. 2. Nadmierne karmienie jednorazowe lub zbyt 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wyreguluj lub sprawdź montaż tarczy szlifierskiej, aby upewnić się, że odstępy wokół niej są jednakowe.

	<p>szybka prędkość karmienia powoduje zablokowanie.</p> <p>3. Stopień wysuszenia ziarna jest nierównomierny (np. jest wilgotne).</p>	<p>2. Stopniowo i równomiernie dodawaj ziarna, unikając zatorów.</p> <p>3. Upewnij się, że ziarna przeznaczone do zmielenia są całkowicie suche.</p>
<p>Uchwyt obraca się z wyjątkowo dużym oporem.</p>	<p>1. Regulacja grubości jest zbyt ciasna, co powoduje duży opór tarczy szlifierskiej.</p> <p>2. Zmilić ziarna o dużej zawartości oleju lub wilgotne.</p>	<p>1. Odpowiednio zwiększ rozmiar szczeliny, aby zmniejszyć opór.</p> <p>2. Miel tylko suche ziarna o niskiej zawartości oleju lub mieszaj je.</p>
<p>Niska wydajność mąki i niska efektywność</p>	<p>1. Szczelina między tarczami szlifierskimi jest zbyt mała i jest zatkana drobnym proszkiem.</p> <p>2. Tarcza szlifierska jest zużyta.</p>	<p>1. Obróć pokrętko regulacji do ustawienia grubszego. Uruchom je na chwilę, aby usunąć resztki proszku, a następnie ustaw z powrotem na żądaną grubość.</p> <p>2. Wymień tarczę szlifierską na nową.</p>

CLEAN AND MAINTENANCE

1. Po każdym użyciu urządzenie należy dokładnie umyć w gorącej wodzie z mydłem i dokładnie osuszyć szmatką lub ręcznikiem.
2. W celu konserwacji metalicznej powierzchni należy nałożyć cienką warstwę oleju roślinnego.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Szanghaj 200000 PR Chiny

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com+49 69332967674



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

HANDMATIGE GRAANMOLEN

MODEL: BST-500G1Z/BST-500G1/BST-500D1Z

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

MANUAL GRAIN GRINDER

MODEL: BST-500G1Z/BST-500G1/BST-500D1Z



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.



Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

IMPORTANT ASSURANCE

WAARSCHUWING: Lees deze gebruiksaanwijzing voordat u dit apparaat in gebruik neemt.

Volg altijd de instructies in de handleiding en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

Basisveiligheidsmaatregelen bij het gebruik van deze apparaten. Deze omvatten:

1. Laat kinderen jonger dan 14 jaar de machine niet gebruiken. Het product mag alleen worden gebruikt of onderhouden door kinderen van 14 jaar of ouder, personen met een verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteit, of ongeschoolde personen. personen onder voldoende toezicht van volwassenen. Kinderen mogen niet met de apparaat.
2. Volg de instructies voor een optimale werking en levensduur van het apparaat.
- 3 . Het gebruik van accessoires of aanpassingen die niet door de fabrikant zijn geleverd, kan kan gevaar opleveren. Dit product mag alleen worden gebruikt voor het beoogde doel en in op de wijze zoals aangegeven in de instructies. Alle andere vormen van gebruik dienen te worden voorgeschreven. als ongepast en gevaarlijk beschouwd. De fabrikant mag niet worden Verantwoordelijk voor elk oneigenlijk of onjuist gebruik en schade veroorzaakt door installatie.
- 4 . Steek uw vingers of andere voorwerpen niet in de trechter tijdens het gebruik.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

ASSEMBLY INSTRUCTIONS



1. Trechter
2. Kunststof beschermkap (optioneel)
3. Verstelbare as
4. Rubberen bescherming
5. Vaste bevestiging
6. Houten handvat

OPERATION INSTRUCTIONS

- Voordat u uw graanmolen voor de eerste keer gebruikt , dient u alle onderdelen te wassen en te drogen. diepgaand.
- Na gebruik dient u het product volledig te demonteren, vervolgens grondig te wassen en te drogen. Dit verwijdert voedselresten die anders een onaangename geur zouden kunnen veroorzaken. mogelijke verslechtering van het product.
- Als basisveiligheidsmaatregel : steek geen vingers in de trechter van de maalinstallatie tijdens het verwerken van graan .



Onderdeelnummer :

1. Oogschroef
2. Handvat
3. Trechter

- 10.Lichaam 5. Freesplaat 6.C over
 13.Vleugelmoer 8. Vleugelschroef 9. Rubberen bescherming

Installatiemethode :

1. Monteer het lichaam (4) op de tafelrand met rubber voet pad (9) en vastdraaien met schroef.
2. Steek de worm (5) in de opening aan de voorkant van de maïsplant. molenlichaam.
3. Bevestig de montagebeugel aan het voorste deel van de carrosserie. met behulp van vleugelmoeren (7) om beide aan elkaar te bevestigen slijpmachine
4. Bevestig het handvat (2) aan de achterkant van het lichaam met behulp van het oog. schroef (1) vastdraaien. Trechter (3) monteren naar de bovenkant van het lichaam en draai met de klok mee.
5. Draai de grote schroef met schroefdraad aan de voorkant van de montagebeugel met de klok mee en draai de vleugelmoer op de vleugelschroef vast voor afstelling.

TROUBLESHOOTING

Problemen	Reden	Oplossing
De slijphendel zit vast en kan niet draaien.	1. Een hard voorwerp (zoals een steen of metaal) is in de maalkamer terechtgekomen. 2. Het resterende slijppoeder van het vorige gebruik is vochtig en samengeperst geworden en kleeft aan de slijpschijf.	1. Stop onmiddellijk, draai de hendel langzaam in de tegenovergestelde richting los en verwijder en reinig de vreemde voorwerpen. 2. Open de slijpmachine en reinig de slijpschijf en de kamer grondig met een droge borstel.
De romp trilt	1. De schroeven of	1. Controleer en draai alle

<p>en de verbindingen zitten los.</p>	<p>klemmen op de behuizing zitten los. 2. De slijpmachine is niet stevig op het tafelblad bevestigd.</p>	<p>schroeven op de verbindingpunten vast. 2. Zorg ervoor dat de slijpmachine stevig is bevestigd op een dik en vlak werkoppervlak met behulp van de voetplaat of zuignappen.</p>
<p>Ongelijkmatige korrelgrootte</p>	<p>1. De tussenruimten tussen de slijpschijven zijn ongelijk. 2. Te vaak één keer voeren of te snel voeren kan verstopping veroorzaken. 3. De droogtegraad van het graan is inconsistent (het graan is bijvoorbeeld vochtig).</p>	<p>1. Controleer of de slijpschijf correct is gemonteerd om ervoor te zorgen dat de speling eromheen gelijkmatig is. 2. Voeg de granen geleidelijk en gelijkmatig toe en voorkom verstoppingen. 3. Zorg ervoor dat de te malen granen volledig droog zijn.</p>
<p>De hendel draait met een zeer zware weerstand.</p>	<p>1. De dikte-instelling is te strak, wat resulteert in een hoge wrijvingsweerstand van de slijpschijf. 2. Maal granen met een hoog oliegehalte of granen die vochtig zijn.</p>	<p>1. Vergroot de spleetbreedte op de juiste manier om de weerstand te verlagen. 2. Maal alleen de droge granen met een laag oliegehalte, of meng ze.</p>
<p>Lage meelopbrengst en lage efficiëntie</p>	<p>1. De ruimte tussen de slijpschijven is te klein, waardoor deze verstopt raakt met fijn poeder. 2. De slijpschijf is</p>	<p>1. Draai de instelknop naar een grovere stand. Laat het apparaat een tijdje draaien om het resterende poeder te verwijderen en stel de</p>

	versleten.	knop vervolgens weer in op de gewenste grofheid. 2. Vervang de slijpschijf door de nieuwe.
--	------------	---

CLEAN AND MAINTENANCE

1. Na elk gebruik dient het apparaat grondig te worden gewassen met heet zeepsop en vervolgens goed te worden afgedroogd met een doek of handdoek.
2. Breng een dun laagje plantaardige olie aan om de metallic afwerking te behouden.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 Volksrepubliek China

Geïmporteerd naar Australië: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD

NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com+49 69332967674



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

MANUELL SPANNMÅLSKVARN

MODELL: BST-500G1Z/BST-500G1/BST-500D1Z

MODELL: BST-500G1Z/BST-500G1/BST-500D1Z



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.



Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

IMPORTANT ASSURANCE

WARNING: Läs igenom dessa instruktioner innan du använder enheten. Följ alltid instruktionerna noggrant och förvara dem nära till hands för framtida bruk.

grundläggande säkerhetsåtgärder vid användning av dessa enheter. Dessa inkluderar:

1. Låt inte barn under 14 år använda maskinen. Detta

Produkten får endast användas eller underhållas av barn 14 år eller äldre, personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller okvalificerade personer under tillräcklig vuxenövervakning. Barn får inte leka med anordning.

2. För optimal drift och livslängd för enheten, följ instruktionerna.

3. Användning av tillbehör eller modifieringar som inte tillhandahålls av tillverkaren kan orsaka faror. Denna produkt får endast användas för sitt avsedda ändamål och i på det sätt som anges i instruktionerna. All annan användning ska anses olämpligt och farligt. Tillverkaren får inte ansvariga för eventuell felaktig användning eller installationsskador.

4. Stoppa inte fingrarna eller andra föremål i behållaren medan den är i drift.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER


ASSEMBLY INSTRUCTIONS



1. Tratt
2. Plastskydd (tillval)
3. Justeringsaxel
4. Gummiskydd
5. Fast infästning
6. Trähandtag

OPERATION INSTRUCTIONS

- Innan du använder din spannmålskvarn för första gången , tvätta alla delar och torka dem. noggrant.
- Demontera produkten helt, tvätta och torka noggrant efter användning. Detta avlägsnar matrester som annars skulle kunna orsaka dålig lukt och möjlig försämring av produkten.
- SOM en grundläggande säkerhetsåtgärd, PLACERA INTE FINGRARNÄ I KVARNTRATTEN VID BEARBETNING AV SPANNMÅL .



Artikelnummer :

1. Ögonskruv 2. Handtag 3. Tratt
 11.Hus 5. Fräsplatta 6.C över
 14.Vingmutter 8. Vingskruv 9. Gummiskydd

Installationsmetod :

1. Montera kroppen (4) på bordskanten med gummi fot dyna (9) och dra åt med skruven.

2. För in masken (5) i öppningen på majsens framsida kvarnkropp.
3. Fäst monteringsfästet på karossens främre del med hjälp av vingmuttrar (7) för att fixa ihop båda kvarn
4. Fäst handtaget (2) på baksidan av kroppen med hjälp av öglan skruv (1) och dra åt. Montera behållaren (3) till toppen av kroppen och vrid medurs.
5. Vrid den stora gängade skruven på framsidan av monteringsfästet medurs och dra åt vingmuttern på vingskruven för justering.

TROUBLESHOOTING

Problem	Resonera	Lösning
Sliphandtaget har fastnat och kan inte rotera.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ett hårt föremål (t.ex. en sten eller metall) har kommit in i malkammaren. 2. Det kvarvarande kornpulvret från föregående användning har blivit fuktigt och komprimerat och fastnat på slipskivan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stanna omedelbart, skruva långsamt loss handtaget i motsatt riktning och ta bort och rengör de främmande föremålen. 2. Öppna slipmaskinen och rengör slipskivan och kammaren noggrant med en torr borste.
Flygkroppen skakar och anslutningarna är lösa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Skruvarna eller klämanordningarna på huset är lösa. 2. Slipmaskinen är inte ordentligt fäst på bordsskivan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollera och dra åt alla skruvar vid anslutningspunkterna. 2. Se till att slipmaskinen är ordentligt fäst på en tjock och jämn arbetsyta med hjälp av basfästet eller sugkopparna.
Ojämn kornstorlek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mellanrummen mellan slipskivorna är ojämna. 2. För mycket 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Justera eller inspektera slipskivans montering för att säkerställa jämna

	<p>engångsmatning eller för hög matningshastighet orsakar blockering.</p> <p>3. Torrhetsgraden av kornet är inkonsekvent (t.ex. fuktig).</p>	<p>mellanrum runt den.</p> <p>2. Tillsätt kornen gradvis och jämnt, undvik att de blockerar.</p> <p>3. Se till att de korn som ska malas är helt torra.</p>
<p>Handtaget roterar med ett extremt stort motstånd.</p>	<p>1. Tjockleksjusteringen är för snäv, vilket resulterar i hög friktionsmotstånd hos slipskivan.</p> <p>2. Mal korn med hög oljehalt eller som är fuktiga.</p>	<p>1. Öka gapets storlek på lämpligt sätt för att minska motståndet.</p> <p>2. Mal endast de torra spannmålen med låg oljehalt, eller blanda dem.</p>
<p>Låg mjölproduktion och låg effektivitet</p>	<p>1. Gapet mellan slipskivan är för litet och det är igensatt med fint pulver.</p> <p>2. Slipskivan är sliten.</p>	<p>1. Vrid justeringsratten till en grövre inställning. Kör den en stund för att ta bort det kvarvarande pulvret och justera sedan tillbaka till önskad grovlek.</p> <p>2. Byt ut den nya slipskivan.</p>

CLEAN AND MAINTENANCE

1. Efter varje användning ska enheten noggrant tvättas i varmt tvålsvatten och torkas noggrant med en trasa eller handduk.
2. Ett tunt lager vegetabilisk olja bör appliceras för att bevara den metalliska ytan.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 PR Kina

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com+49 69332967674

